主な水道施設の概要

災害連絡管
伏木配水場
西田ポンプ場
西田配水池
（伏木低区配水池）
（高区配水池）
伏木駅
富山湾
和田川・子撫川水道連結管
沢川浄水場
国吉配水場
沢川配水区
西部調圧槽
勝木原配水池
山川配水場
西広谷配水池
山川第１ポンプ場
頭川ポンプ場
頭川配水池
高岡北IC
五位浄水場
五位ダム
五位配水区
花尾配水池
栃丘中継井
栃丘配水池
小野配水池
小矢部川
JR氷見線
能町ポンプ場
災害連絡管
高岡IC
清水町配水場
高岡駅
上下水道局本庁舎
上関庁舎
あいの風とやま鉄道
新高岡駅
北陸新幹線
富山県和田川水道管理所子撫川支所から
能越自動車道
JR城端線
上関浄水場
上向田配水区
福岡配水区
福岡駅
上蓑配水区
上向田配水場
福岡浄水場
福岡南部配水区
福岡IC
上蓑浄水場
福岡南部浄水場
佐野取水場
災害連絡管
戸出駅
庄川
富山県和田川水道管理所
中田配水場
凡例
中田・上関配水区
国吉配水区
伏木配水区
福岡配水区
上向田配水区
五位配水区
沢川配水区
上蓑配水区
福岡南部配水区
給水（行政）区域
導・送水管
配水幹線
配水本管（φ300mm以上）及び主な配水支管
災害連絡管等
導水管
施設名
休止施設
幹線名
始点（●）～終点（○）
①庄川幹線 中田配水場～上関～能町ポンプ場
②庄川中央幹線 戸出伊勢領～R156～清水町
③庄川西部幹線 石代～三枚橋～和田西町～清水町
④上関幹線 上関配水場～清水町～江尻～能町ポンプ場
⑤小矢部川幹線 国吉配水場～小矢部川水管橋～江尻～能町ポンプ場
⑥小矢部川城光寺幹線 五十里～城光寺～能町ポンプ場
⑦牧野幹線 下田～高新大橋～姫野
⑧国吉大橋幹線 和田西町～国吉大橋～答野島

主な水道施設の水位高低図



主な水道施設の水位高低図（福岡町地区）